

RBV Birkmann GmbH & Co. KG

Artikel: 194175 - Ausstechform Gingerman, 7,5 cm, Edelstahl, mit Innenprägung [PG grün]

Vor dem ersten Gebrauch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Etiketten. Reinigen Sie das Produkt anschließend mit warmem Wasser und mildem Spülmittel, um eventuelle Produktionsrückstände zu entfernen. Trocknen Sie das Produkt gründlich ab, bevor Sie es verwenden.

Produkteigenschaften und Empfehlungen

Unsere Ausstechformen aus Edelstahl überzeugen durch ihre Robustheit und Langlebigkeit. Sie sind rostfrei, formstabil und dank ihrer präzisen Verarbeitung besonders geeignet, um filigrane Formen auszustechen. Das hochwertige Material sorgt für saubere Schnittkanten, sodass Ihre Plätzchen perfekt gelingen. Edelstahl ist zudem lebensmittelecht, rostfrei und geschmacksneutral, was ihn ideal für den langfristigen Einsatz macht. Zur Verwendung der Ausstechformen drücken Sie den Ausstecher in den ausgerollten Teig, heben diesen vom Teig ab und entnehmen dann vorsichtig die ausgestochene Form. Bei filigranen Formen und etwas klebrigen Teigen den Rand der Form vorher in Mehl drücken und dann verwenden. So haftet der Teig nicht an der Form.

Reinigung

Die Reinigung der Edelstahl-Ausstechformen und Spritztüllen ist besonders einfach: Spülen Sie sie nach dem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel ab. Bei hartnäckigen Teigresten kann es hilfreich sein, eine kleine Bürste oder einen Zahnstocher zu verwenden. Sie sind auch spülmaschinengeeignet. Um die Formstabilität und den Glanz zu erhalten, empfehlen wir jedoch eine Reinigung von Hand. Anschließend gut abtrocknen und an einem trockenen Ort aufbewahren.

Schutzhinweis

Unsere Ausstechformen sind auf Sicherheit ausgelegt und verfügen über einen gebördelten und einen scharfkantigeren Rand. Bitte beachten Sie beim Verwenden der Ausstechformen den gebördelte Rand für die Handinnenseite zu verwenden. Die andere Seite ist scharfkantig, damit die Form im Teig fein ausgestochen wird. Für Kinder unter 3 Jahren empfehlen wir jedoch die Verwendung nur unter Aufsicht um ein sicheres Backerlebnis zu gewährleisten. Verwenden Sie die Ausstechformen ausschließlich für ihren vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch kann die Funktion beeinträchtigen oder das Produkt beschädigen. Prüfen Sie die Produkte

regelmäßig auf Abnutzungen oder Schäden. Produkte mit sichtbaren Rissen oder Brüchen sollten entsorgt werden, um Verletzungen oder ungewollte Materialrückstände in Lebensmitteln zu vermeiden.