


# Schmelzfeuer Outdoor Lichtglas-Aufsatz

Anleitung und Gebrauchshinweise



**DENK**

EINZIGARTIGE  
KERAMIK  
SEIT 1964

## Lichtglas-Aufsatz für das Schmelzfeuer® Outdoor

Das *Lichtglas* spiegelt die Flamme und vervielfacht so die Lichtwirkung. Das sorgt für ein besonders schönes und sicheres Lichterlebnis. Es kann überall im Außenbereich betrieben werden, sei es im Garten, auf dem Balkon oder der Veranda. Überall dort, wo Sie sich stimmungsvolles Licht wünschen.

Der *Lichtglas*-Aufsatz besteht aus drei Teilen: Aufsatzring, Glashaube und Löschdeckel. Es gibt ihn passend zum jeweiligen Modell *Schmelzfeuer Outdoor*.

Das *Lichtglas* wird von Hand aus hochwertigem Boro-silikatglas hergestellt. Mit *Lichtglas* spendet das *Schmelzfeuer* warmes, romantisches Licht. Das *Lichtglas* verhindert versehentlichen Kontakt mit der Flamme und gibt Sicherheit für Kinder und Eltern.


Jedem *Schmelzfeuer* liegt eine Bedienungsanleitung bei. Die Befolgung dieser Anleitung ist auch Voraussetzung bei der Nutzung des *Schmelzfeuers* mit *Lichtglas*. Sollte Ihnen die Anleitung nicht mehr vorliegen, können sie diese auf [www.schmelzfeuer.de](http://www.schmelzfeuer.de) ansehen, ausdrucken oder bei uns anfordern.

### **Aufbau & Anzünden**

Der Aufsatzring wird auf das *Schmelzfeuer* gelegt. Jetzt kann das *Schmelzfeuer* angezündet werden. Dies erfolgt am besten mit einem handelsüblichen Stabfeuerzeug. Anschließend wird die Glashaube aufgesetzt.

### **Lebhafte Flamme**

Unter der Glashaube strömt Luft ein und sorgt für eine lebhafte, bewegte Flamme. Das Licht spiegelt sich im *Lichtglas* und steigert dadurch seine Leuchtkraft.



## Berührung der Glashaube im Betrieb

Bei korrekter Funktion des *Schmelzfeuers* wird das Glas warm, jedoch nicht heiß. Ist die Flamme zu groß, kann das Glas heiß werden. Bei Betrieb darf das Glas sicherheitshalber nur mit einem Hitzeschutzhandschuh berührt werden. Es besteht Verbrennungsgefahr.

## Verrußung des Glases

Leichte Schmauchspuren auf dem Glas sind normal. Stellt sich eine stärkere Verrußung ein, ist das ein Zeichen für starken Wind, eine zu hohe Flamme oder schlechte Wachsqualität. Der Docht des *Schmelzfeuers* muss eventuell entrußt und neu justiert werden, das Wachs muss unter Umständen getauscht werden. Bitte beachten Sie dazu die Vorgehensweise in der *Schmelzfeuer Outdoor* Bedienungsanleitung. Das Glas kann einfach per Hand mit Spülmittel oder in der Spülmaschine gereinigt werden.

## Löschen der Flamme

Der mitgelieferte Löschdeckel wird auf die Öffnung des Aufsatzrings gesetzt, die Flamme verlöscht. Dazu muss die Glashaube nicht abgenommen werden. Bitte tragen Sie dazu aus Sicherheitsgründen einen Hitzeschutzhandschuh.



## Nachfüllen & Recycling von Kerzenresten

Es muss regelmäßig Wachs nachgelegt werden, damit das *Schmelzfeuer* nicht leer brennt. Dazu wird das *Schmelzfeuer* gelöscht und die Glashaube sowie der Aufsatzring abgenommen. Bei stärkerem Wind wird mehr Wachs verbrannt, so dass die übliche Brenndauer verkürzt sein kann.

## Beigabe von ätherischen Ölen und Insektenschutz

Werden Aromaöle (z.B. unser Anti-Insekt Öl) in das Wachs getropft, ist die Duftwirkung genauso angenehm und langanhaltend wie bei einem *Schmelzfeuer* ohne *Lichtglas*.

## Bei Regen und im Winter

Das *Lichtglas* schützt nicht vor eindringender Feuchtigkeit. Wasser im Schmelztiegel kann die Funktion stören und bei Vereisung zu Schäden führen. Daher muss das *Schmelzfeuer* mit *Lichtglas* trocken und frostfrei aufbewahrt werden.

## Reinigung

Das *Lichtglas* sowie die Keramikteile können bei Bedarf in der Spülmaschine oder von Hand mit Spülmittel gereinigt werden.

## Zubehör



Wachspastillen  
zum Nachfüllen  
SFP2 2kg  
SFP4 4kg



Diverse  
naturreine  
Aromaöle



Ständer aus  
Edelstahl

## Sicherheits- & Benutzungshinweise

- Verwenden Sie das *Schmelzfeuer Outdoor* mit *Lichtglas* nur im Außenbereich.
- Verwenden Sie zum Betrieb ausschließlich Kerzenwachs. Die korrekte Funktion Ihres *Schmelzfeuers* hängt von der Qualität und Beschaffenheit des verwendeten Wachses ab. Tipps finden Sie unter [www.kerzenkunde.de](http://www.kerzenkunde.de)
- Das *Schmelzfeuer* benötigt bei Betrieb einen sicheren, ebenen Stand.
- Bewegen Sie das *Schmelzfeuer* nur, wenn es nicht in Betrieb und das Wachs ausgehärtet ist.
- Das Wachs wird bei Betrieb heiß und flüssig, was bei Hautkontakt zu Verletzungen führen kann.
- Die Glashaube kann bei Betrieb heiß werden, es besteht Verbrennungsgefahr.
- Bitte lassen Sie Kinder nicht mit dem *Schmelzfeuer* spielen.
- Halten Sie das *Schmelzfeuer* von leicht brennbaren, hitzeempfindlichen und kratzempfindlichen Gegenständen fern.
- Lassen Sie das brennende *Schmelzfeuer* nicht unbeaufsichtigt.
- Löschen Sie die Flamme, wenn Sie den Aufstellort verlassen.
- Das *Schmelzfeuer* darf nur regen- bzw. wassergeschützt betrieben werden. Der Deckel schützt nicht vor dem Eindringen von Regenwasser.
- Die Keramik ist frostsicher soweit kein Wasser im Schmelztiegel steht.
- Rußt die Flamme, tritt unangenehmer Geruch auf oder verrußt die Glashaube stark, löschen Sie das *Schmelzfeuer*. Die Gründe hierfür können sein: falsche Dochtjustierung, verklebter Docht oder schlechte Wachsqualität. In der Bedienungsanleitung *Schmelzfeuer Outdoor* sind die Problembhebungen beschrieben ([www.schmelzfeuer.de/service](http://www.schmelzfeuer.de/service)).



Natürliches Material

—

Handgefertigte Unikate

—

Dauerhaft für Jahrzehnte

—

Respektvoller Umgang  
mit Mensch und Natur

—

Ressourcenschonende  
Herstellung

—

Fertigung in Deutschland

Denk Keramische Werkstätten  
Neershofer Straße 123–125 · D-96450 Coburg

+49 (0)9563-51332-0 · [info@denk-keramik.de](mailto:info@denk-keramik.de)  
[www.denk-keramik.de](http://www.denk-keramik.de)