

Der wertige Stahl Ihres Feuerobjektes wird sich im Laufe der Zeit durch den Oxidationsvorgang zu einem Unikat entwickeln. Beeinflusst wird dieser Vorgang durch Gebrauch, Aufstellungsort und Witterungseinflüsse.

Wir wünschen Ihnen viele schöne Stunden mit Ihrer MICARO- Feuerstelle.

Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Feuerkorb, Feuerschale oder Griller in Betrieb nehmen.



## **ACHTUNG!**

- MICARO-Feuerkörbe/Feuerschalen und Griller sind ausschließlich für den Gebrauch im Freien bestimmt. Die Feuerkörbe/Feuerschalen dürfen niemals in Innenräumen und/oder geschlossenen Bereichen wie Carports, Garagen, auf Veranden, Balkons, in überdachten Höfen/Bereichen oder sonstigen überdachten Örtlichkeiten benutzt werden.
- Die MICARO-Feuerkörbe/Feuerschalen dürfen nur auf glattem, ebenem und feuersicherem Untergrund in windgeschützter Lage mit mindestens 3 Metern Abstand zu möglichen brennbaren Materialien aufgestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Feuerkörbe/Feuerschalen einen sicheren Stand haben.
- Es sollte ausschließlich trockenes Holz als Brennmaterial benutzt werden.
- Niemals feuergefährliche Flüssigkeiten wie Alkohol, Benzin oder Feuerzeugbenzin zum Anzünden des Holzes in den Feuerkörben/Feuerschalen benutzen. Nur Anzündholz, Papier oder Grillanzünder verwenden. Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden.
- Die Feuerkörbe/Feuerschalen und Griller werden während der Benutzung sehr heiß. Die Feuerkörbe/Feuerschalen und Griller dürfen während des Gebrauchs nicht umgestellt oder berührt werden.
- Die Feuerkörbe/Feuerschalen und Griller außer Reichweite von Kindern und Haustieren aufstellen bzw. benutzen.
- Die Feuerkörbe/Feuerschalen und Griller während der Benutzung immer im Auge behalten.
- Das Feuer nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten löschen, zur Sicherheit ist immer ein Feuerlöscher oder Sand zum Ablöschen des Feuers bereitzuhalten.
- Die Feuerkörbe/Feuerschalen und Griller müssen vor dem Entleeren des Aschebehälters vollständig abgekühlt sein. Achten Sie auf verborgene, womöglich noch vorhandene Glut.

Die unter Umständen angerostete Oberfläche bei Auslieferung ist erwünscht und aufgrund des Beschichtungsprozesses bei jedem einzelnen Produkt unterschiedlich. Oxidation/Rost ist ein fortschreitender Prozess, der ebenfalls erwünscht ist und keinen Mangel darstellt. Es ergibt sich daraus eine schöne Patina, die sich bei jedem der Feuerkörbe bzw. der Feuerschalen durch Gebrauch, Aufstellungsort und Witterungseinflüsse anders darstellt. Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Oxidationsprozesses Korrosionsspuren auf diversen Untergründen entstehen können. Wir empfehlen dafür die galvanisch verzinkte Bodenplatte, die Sie als Zubehör dazu bestellen können.

Eine Reinigung ist grundsätzlich nicht erforderlich.